

**REGENT** GENAU MEINE UHR.



# Bedienungsanleitung

Werk GP20

## BEDIENUNGSANLEITUNG MIYOTA MONDPHASE GP20

- A) DISPLAY
- B) BEDIENUNGSVERFAHREN
- C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, MINUTE UND SEKUNDE)
- D) EINSTELLEN UND ABLESEN DES MONDALTERS
- E) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETÄTIGUNG)

### A) DISPLAY UND KNÖPFE



#### NORMALE KRONENPOSITION

- ERSTE POSITION      SCHNELLBETÄTIGUNG - DATUM (IM ENTGEGENGESETZTEN UHRZEIGERSINN), MONDPHASE (IM UHRZEIGERSINN)
- ZWEITE POSITION    EINSTELLEN VON UHRZEIT/TAG (IM UHRZEIGERSINN)

### B) BEDIENUNGSVERFAHREN

- 1 EINSTELLEN DES TAGS  
EINSTELLEN DER UHRZEIT (STUNDE, MINUTE und SEKUNDE)
- 2 EINSTELLEN DER MONDPHASE
- 3 EINSTELLEN DES DATUMS

### C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, MINUTE UND SEKUNDE)

Stunde, Minute, Sekunde und Tag werden auf die gleiche Weise eingestellt.

#### EINSTELLVERFAHREN

TAG → STUNDE → MINUTE → SEKUNDE

#### C-1) EINSTELLEN DES TAGS

Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus, um den Sekundenzeiger bei 0 (12 Uhr) anzuhalten.

Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um einen Tag einzustellen.

Um den Tag einzustellen, müssen Sie den Stundenzeiger jeweils um 24 Stunden pro Tag vorstellen.

#### HINWEIS:

\* Wenn der Tag durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn eingestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass das Datum nicht umschaltet.

Stellen Sie den Tag nicht durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn ein.

\* Der Tag schaltet ungefähr zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr oder etwas später um.

#### C-2) EINSTELLEN DER UHRZEIT

Nachdem Sie den Tag eingestellt haben, stellen Sie den Stunden- sowie den Minutenzeiger ein.

Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.

Um zu gewährleisten, dass die Uhrzeit genau eingestellt wird, drehen Sie den Minutenzeiger zuerst 5 Minuten weiter als gewünscht und dann (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn) wieder zurück auf die gewünschte Uhrzeit.

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, stimmen Sie die Uhr anhand eines Zeitsignals ab.

Drücken Sie dazu die Krone in die Normalposition, damit sich der Sekundenzeiger in Bewegung setzt.

#### HINWEIS:

Überzeugen Sie sich, dass Sie die korrekte Einstellung für vormittags/nachmittags (AM/PM) vorgenommen haben, bevor Sie die Uhrzeit einstellen.

Wenn der Tag umschaltet, lautet die Einstellung „a.m.“.  
(Der Tag schaltet zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr oder etwas später um.)

#### D) EINSTELLEN UND ABLESEN DES MONDALTERS

- \* Die Mondphase steht für das Mondalter; die tatsächliche Form des Mondes in den einzelnen Phasen wird nicht dargestellt.
- \* Verwenden Sie die Mondphase lediglich als Richtlinie für Mondalter und -phase, wenn Sie die Uhr ablesen und einstellen.

##### D-1) EINSTELLEN DES MONDALTERS

Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus.  
Drehen Sie die Krone im **Uhrzeigersinn**, um die Mondphase vorzustellen.

##### D-2) EINSTELLEN DES MONDALTERS MIT ALTERSSKALA

- \* Prüfen Sie das Mondalter für den betreffenden Tag. Entnehmen Sie Mondalter oder -phase für den heutigen oder morgigen Tag der Tagespresse oder einer anderen Quelle. Ziehen Sie einen Tag ab, bevor Sie die Einstellung vornehmen, falls die Auflistung für den morgigen Tag verwendet wird.
- \* Einstellverfahren (Beispiel: Mondalter: 4,4)  
Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus.  
Drehen Sie die Mondscheibe im Uhrzeigersinn, bis der Mittelpunkt des Mondes mit dem Wert 4,4 auf der Skala ausgerichtet ist.







##### D-3) EINSTELLEN DES MONDALTERS OHNE ALTERSSKALA

- \* Entnehmen Sie das aktuelle Mondalter oder die aktuelle Mondphase der Tagespresse oder einer anderen Quelle.  
Setzen Sie die Mondphase unter Bezugnahme auf den Abschnitt **D) Ablesen des Mondalters** auf das Alter (0, 7, 15 oder 22), das dem aufgelisteten Alter am nächsten kommt.  
Eine präzisere Einstellung kann zum gleichen Zeitpunkt von Neumond (0) oder Vollmond (15) vorgenommen werden.

#### DAS MONDALTER

Das Mondalter wird in Einheiten von Tagen angegeben. Der durchschnittliche Zeitraum von einem Neumond zum nächsten Neumond beträgt ungefähr 29,5 Tage.

##### D-4) ABLESEN DES MONDALTERS

Neumond Mondalter: 0 Springflut 	Erster Viertelmond Mondalter: 7 Nippflut 	Vollmond Mondalter: 15 Springflut 	Letzter Viertelmond Mondalter: 22 Nippflut 
--	---	--	---

- \* Anhand der Mondphase auf dem Display können Sie die Größe der Gezeiten ablesen.
- \* Wenn Sie die Mondphasen genauer einstellen möchten, wird empfohlen, diese zum Zeitpunkt eines Neumondes (Der Mond ist auf dem Display ausgeblendet... Neumond) oder eines Vollmondes (Der Mond erscheint vollständig auf dem Display... Vollmond) zu stellen.

#### E) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETÄTIGUNG)

Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus. Drehen Sie die Krone **gegen den Uhrzeigersinn**, um eine Schnelleinstellung des Datums vorzunehmen.

##### HINWEIS:

- \* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 0:30 Uhr ein. Anderenfalls schaltet das Datum u. U. am nächsten Tag nicht um.