

REGENT GENAU MEINE UHR.

Bedienungsanleitung
für Uhren mit verschraubter Krone

Bedienungsanleitung für Uhren mit verschraubter Krone

Zum Einstellen der Uhrzeit beachten Sie bitte Folgendes:



Nehmen Sie die Uhr so in die Hand, dass die Krone nach rechts weist.



Drehen Sie die Krone links herum (zu sich hin) und lösen Sie dadurch das Feingewinde.

Uhren, bei denen nur die Uhrzeit verstellt werden kann



Ziehen Sie die gelöste Krone vorsichtig nach rechts heraus, bis Sie ein Einrasten hören (Position 1). In dieser Stellung fasst

die Welle in die Zahnräder der Uhrzeiger ein - Sie können nun durch Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen.

Uhren, bei denen die Uhrzeit und die Datum/Tagesanzeige verstellt werden kann.



Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach

rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten wahrnehmen. In Position 1 können Sie das Datum/den Tag einstellen, in Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern.



Für beide Uhrentypen (nur Uhrzeit einstellen, Uhrzeit und Datum einstellen) gilt: Damit die

Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

Ihre Produktentwicklung