

**REGENT** GENAU MEINE UHR.



# Bedienungsanleitung

Werk BJT016

DE

# BJT016 Bedienungsanleitung



----- Knopf B

----- Knopf A

## Funktionen

- LCD -Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat und Tag.

## Bedienungsanleitung

1. Bei normaler Zeitanzeige, drücken Sie **Knopf B**, um in die Zusatzfunktionen zu gelangen.
2. Drücken sie **Knopf B** einmal, um das Datum anzuzeigen, zweimal um die Sekunden anzuzeigen. Drücken sie **Knopf B** noch einmal, um in die Zeitanzeige zurück zu kehren.

### 3. Zeit und Datum einstellen:

Drücken sie 2x Knopf A, um in den Modus zur Zeiteinstellung in folgender Reihenfolge zu gelangen:

Monat → Tag → Stunde → Minute

- Drücken sie **Knopf B**, um die angezeigte Zahl zu verändern.
- Drücken sie **Knopf A** zur Bestätigung.

## Spezifikationen

- Modul Maße : 30,60 x 27.30mm
- Modul Höhe : 4,10mm
- Funktions-Temperaturbereich : -10°C ~60°C
- Betriebsspannung : 1.5V
- Genauigkeit : ± 30sec/month
- Batterie Code : V373 (Kapazität: 23mAh)
- Durchschnittliche Stromaufnahme : ≤2.37u A (maximum Stromaufnahme : 3.5uA)
- Batterielebensdauer (90%) : ≥ 12 Monate (Japan Lithium)