REGENT ZEIT FÜR SCHÖNES.

Bedienungsanleitung

Werk 505.24D/515.24D/505.24H/515.24H/507/517/509/519

DE

Bedienungsanleitung Deutsch
Uhrwerke Kaliber

RONDA powertech

– 505.24D / 515.24D
– 505.24H / 515.24H
– 507 / 517
– 509 / 519

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.





Kal. 505.24D / 515.24D **Kal. 505.24H / 515.24H**

Pos. I **Ruhestellung** (Uhr läuft)

Pos. II **Schnellkorrektur Datum**

Auch in der Kalenderschaltphase von ca. 22.00–24.00 Uhr kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.

– Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
– Krone im Uhrzeigersinn drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
– Krone zurück in Position I drücken.

Schnellkorrektur der 24-Stunden Anzeige

– Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
– Krone im Gegenuhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.
– Krone zurück in Position I drücken.

Pos. III **Einstellung Zeit**

– Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
– Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
– Krone zurück in Position I drücken.



Kal. 507 / 517

Pos. I **Ruhestellung** (Uhr läuft)

Pos. II **Schnellkorrektur Datum**

Auch in der Kalenderschaltphase von ca. 22.00–24.00 Uhr kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.

– Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
– Krone im Uhrzeigersinn drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
– Krone zurück in Position I drücken.

Schnellkorrektur Wochentag

Sperrzeit für die Wochentagschnellkorrektur von ca. 22.00–24.00 Uhr.

– Jeweils um 24h erscheint zuerst für ca. 2 Stunden die zweite Sprache bis die Anzeige auf die effektive Sprache wechselt.
– Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
– Krone im Gegenuhrzeigersinn drehen bis der gewünschte Wochentag in der gewünschten Sprache angezeigt wird.
– Krone zurück in Position I drücken.

→



Kal. 507 / 517

Pos. III **Einstellung Zeit**

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Krone drehen, bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
- Krone zurück in Position I drücken.

Kal. 509 / 519

Pos. I **Ruhestellung** (Uhr läuft)

Pos. II **Schnellkorrektur Datum**

Die Datumsanzeige besteht aus einem 2-Scheibensystem. Konstruktionsbedingt muss jeweils am ersten Tag eines neuen Monats das Datum über die Schnellschaltung über 31–39 auf 01 gestellt werden.

Auch in der Kalenderschaltphase von ca. 22.00–24.00 Uhr kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.

- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
- Krone zurück in Position I drücken.

Pos. III **Einstellung Zeit**

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
- Krone zurück in Position I drücken.

Gilt für alle Kaliber:
Batterietyp: 371 / SR920SW (Ø 9.5 mm x 2.05 mm)

Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat

03 / 2015