

REGENT GENAU MEINE UHR.




Bedienungsanleitung

Werk VX9J

1.

Einstellen der Uhrzeit / Anzeige:

- 1 Ziehen Sie die Krone auf Position 1.
- 2 Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die 24-Stunden-Anzeige.
- 3 Nach Einstellung der Uhrzeit drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück.



2.

Einstellen des Datums & des Wochentages:

Datum: Mit jedem Druck auf Knopf A springt der Zeiger der Datumsanzeige einen Tag vor.

Wochentag: Mit jedem Druck auf Knopf B springt der Zeiger um einen Tag vor.

Achtung: Falls Sie das Datum zwischen 21.00 Uhr und 2.00 Uhr einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag vielleicht nicht. Verstellen Sie das Datum bitte nicht in diesem Zeitraum um die richtige Funktion sicher zu stellen.