

REGENT GENAU MEINE UHR.




Bedienungsanleitung

Werk 6P24

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MIYOTA UHRWERK KALIBER NR. 6P24

BATTERIE: SR621SW





FUNKTIONEN: ANALOGE QUARZUHR MIT MEHREREN ZEIGERN ZUR ANZEIGE VON TAG, DATUM SOWIE MONDPHASE BEDIENUNGSANLEITUNG



NORMALE KRONENPOSITION ERSTE POSITION SCHNELLBETÄTIGUNG - MONDPHASE (IM UHRZEIGERSINN)

ZWEITE POSITION EINSTELLEN VON UHRZEIT/TAG (IM UHRZEIGERSINN)

ABLESEN DES MONDALTERS

Neumond	Erster Viertelmond	Vollmond	Letzter Viertelmond
Mondalter: 0	Mondalter: 7	Mondalter: 15	Mondalter: 22
Springflut	Nippflut	Springflut	Nippflut
			

* Anhand der Mondphase auf dem Display können Sie die Größe der Gezeiten ablesen.

* Wenn Sie die Mondphasen genauer einstellen möchten, wird empfohlen, diese zum Zeitpunkt eines Neumondes (Der Mond ist auf dem Display ausgeblendet...Neumond) oder eines Vollmondes (Der Mond erscheint vollständig auf dem Display...Vollmond) zu stellen.