

REGENT GENAU MEINE UHR.




Bedienungsanleitung

Werk AS01

Bedienungsanleitung

Solar Uhrwerk Epson/Seiko AS01A



Bevor Sie Ihre Uhr nutzen, stellen Sie Ihre Uhr bitte mit nachfolgenden Schritten ein:

Wenn die Krone auf Position (1) steht, befindet sich die Uhr im normalen Arbeitszustand.

Zeiteinstellung

Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position 2 heraus. Durch Vorwärtsdrehen der Krone/Uhrzeiger stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein.

Solarbetrieb

Stellen Sie sicher, dass die Speicherzelle Ihrer Uhr immer ausreichend durch Licht geladen ist. Mindestens 2 Stunden Sonnenlicht oder 2 Tage Tageslicht in regelmäßigen Abständen, sind für die Funktion erforderlich. Für die Aufbewahrung der Uhr wählen Sie einen Ort mit Lichteinfall. Bei Vollladung beträgt die Laufzeit ca. bis zu 4 Monate.

Niedrigenergieanzeige

Ist die Speicherzelle nicht ausreichend geladen, springt der Sekundenzeiger max. einen Tag in Zwei-Sekunden-Schritten. Es ist eine Ladung der Speicherzelle vorzunehmen.

Achtung:

Wenn die Speicherzelle längere Zeit völlig entladen ist, besteht die Gefahr der Beschädigung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Uhr immer über genügend Ladung verfügt.

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten. Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht dem normalen Haushaltsabfall zugeführt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständigen Entsorgungsstellen. 